epati

Konsol Paneli Ürün: Antikor v2 - Yeni Nesil Güvenlik Duvarı Kılavuzlar



www.epati.com.tr

epati Konsol Paneli



Antikor NGFW kurulu olduğu sunucuya doğrudan klavye ve monitör ile bağlanabildiği gibi IP verme, servislerin durumunu kontrol etme gibi işlemleri gerçekleştirebilen yönetim panelidir.

Antikor Konsol Yönetim Panelinde bulunan menülerin kullanımları sırası ile aşağıda açıklanmıştır. Konsol arayüzüne gerekli durumlarda SSH ve ILO ile de bağlanılabilmektedir. SSH ile bağlantı, SSH kullanım kılavuzunda detaylı anlatılmış olup, ILO ile bağlanmak için sunucunun ILO ayarlarının yapılmış olması gerekmektedir.

Konsol Menüsüne Giriş

Konsol Yönetim Ekranı için, sistem kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılmasını istemektedir.



Login: admin

Şifre: antikor (şifre yazımı ekranda görünmez)

Kullanıcı adı ve Şifre ile giriş yapıldıktan sonra açılacak olan menüde ok tuşları ile istenilen menü seçilir ve **ENTER** tuşu ile seçim yapılır.



Konsol arayüzünde 4 adet ana menü ve bu menülere ait alt menüler bulunmaktadır. Alt menüler, ana menülerinin başlığı altında anlatılacaktır.

Network Yapılandırması

Network IP Ayarları menüsü LAN Ayarları, WAN Ayarları ve DNS Ayarları olmak üzere üçe ayrılır.

LAN (Yerel Ağ) Ayarları



LAN Ayarlarına girilir.



Eğer daha önce eklenmiş LAN Ayarları üzerinde değişiklik yapılmak istenirse, Listele / Guncelle / Sil seçilir. Eğer ilk defa LAN eklenecekse, **Yeni Kayit Ekleme Sihirbazi** seçilir.

Yeni Kayit Ekleme Sihirbazi'nı seçerek devam ediyoruz. Ethernet Arayüzünü seçerek Tamam seçilerek devam edilir.

Network Arayuz	Yapilandirmasi	> LA	N Aya	rlari >	• Yeni	Kayit	Ekle
		2	<mark>em3</mark> em4				
l		3	em5				
	<tamar< td=""><td>1></td><td></td><td><iptal< td=""><td>.></td><td></td><td></td></iptal<></td></tamar<>	1>		<iptal< td=""><td>.></td><td></td><td></td></iptal<>	.>		

Sisteme atanmak istenen IP ve alt ağ maskesi verilir.

Network IP	Yapilandirmasi	> LAN	Ayarlari >	Yeni K	(ayit Ekle
192.1	68.10.1/24				
_	<tamam< td=""><td>></td><th><<mark>I</mark>ptal</th><th>></th><th></th></tamam<>	>	< <mark>I</mark> ptal	>	

MTU(Maximum Transmission Unit) belirlenir ve Tamam seçilerek devam edilir.

Network MTU	Yapilandirmasi	> LAN	Ayarlari :	> Yeni	Kayit	Ekle
1500						
	<tanar< td=""><td>1></td><td><<mark>I</mark>pta</td><td>l></td><td></td><td></td></tanar<>	1>	< <mark>I</mark> pta	l>		

Hız Listesinden hız değeri seçilir.



LAN için kayıt başarılı bir şekilde eklenmiştir.

Yeni kayit basariyla eklendi.	
<t<mark>amam></t<mark>	-

WAN (Internet Çıkışı) Ayarları



WAN Ayarlari seçilerek devam edilir.



Eğer daha önce eklenmiş WAN Ayarları üzerinde değişiklik yapılmak istenirse, Listele / Guncelle / Sil seçilir. Eğer ilk defa WAN eklenecekse, Yeni Kayit Ekleme Sihirbazi seçilir. IP adresi, Alt ağ maskesi, Ağ geçidi ve MTU Değeri belirlenerek devam edilir.

DNS Ayarları

Network Yapilandirmasi						
	1 2	LAN Wan DNS	Ayarlari Ayarlari <mark>Ayarlari</mark>	-		
<	S <mark>ec</mark>	>	< <mark>Geri</mark> >			

DNS Ayarları seçilerek devam edilir.



```
Eğer daha önce eklenmiş DNS Ayarları üzerinde değişiklik yapılmak istenirse, Listele / Guncelle / Sil seçilir.
```

Eğer ilk defa DNS eklenecekse, Yeni Kayit Ekleme Sihirbazı seçilir.

DNS IP adresi ve açıklama yazılır.

Network IP	Yapiland	irmasi >	DNS	Ayarlari	> Yeni	Kayit	Ekle]
8.8.8	. 8							
		<tamam></tamam>		<ipta< th=""><th>l></th><th></th><th></th><th></th></ipta<>	l>			
Network	Yapiland	lirmasi >	DNS	Ayarlari	> Yeni	Kayit	Ekle	1

Servis Yönetimi

Servis Yönetimi menüsünden servislerinizi yönetebilir veya bütün servis ayarlarını uygulayabilirsiniz.



Servisleri Yönet ile çalışan servisleri durdurabilir veya yeniden başlatabilir, kapalı olan servisler ise başlatabilirsiniz.





Tüm Servis Ayarlarını Yeniden Uygula menüsü seçilir ise uygula listesindeki tüm tanımlar uygulanacaktır.

Servis Yonetimi					
	1	Servisleri Yonet <mark>Tum Servis Ayarlarini Yeniden Uygula</mark>			
		< <mark>Sec ></mark> < Geri >	-		

Yönetim Paneli Ayarları



Yönetim paneli ayarları menüsünden kullanıcı şifresini değiştirebilir, yönetim paneli servis ayarlarını, yönetim paneli erişim ayarlarını ve arayüzdeki kullanıcıların engellerinin kaldırılması işlemlerini yapabilirsiniz.

Yonetim Paneli Ayarlari					
2 3 4	<mark>Kullanici Sifresini Degistir</mark> Yonetim Paneli Servis Ayarlari Yonetim Paneli Erisim Ayarlari Arayuzdeki Kullanicilarin Engellerini Kaldir				
	< <mark>Sec ></mark> < Geri >				

Kullanıcı şifresini değiştirmek için veya mevcut kullanıcıların şifrelerini düzenlemek için girilir.

Yonetim Paneli	Ayarlari > Ku	llanici Sifresini	Degistir
2	<mark>Listele / Gu</mark> Yeni Kayit E	<mark>ncelle / Sil</mark> kleme Sihirbazi	
	< S <mark>ec ></mark>	< <mark>Geri</mark> >	

Kayıtlar listelenir. (Bu örnek için sadece admin mevcut)

Yonetim	Paneli Ayarlari > Kullanici Sifresini Degistir > Kayit	lar
	admin	
-		
	<mark>< S</mark> ec > < Geri >	-
	<mark>< S</mark> ec > < Geri >	

Admin kaydını güncelleyebiliriz veya silebiliriz. (Tüm kullanıcıları silmemeniz önerilir.)



Yeni kullanıcı eklemek için girilir Yeni Kayıt Ekleme Sihirbazına girilir.

Yonetim	Paneli	Ayarlari	> Kullanici	Sifresini	Degistir
	1	Listele <mark>Yeni Kay</mark>	/ Guncelle , <mark>it Ekleme S</mark>	/ Sil <mark>ihirbazi</mark>	
		< S <mark>ec ></mark>	< Ger	ri >	

Yeni oluşturulacak kullanıcının adı girilir.

Yonetim Paneli Ayarl Kullanici Adi:	ari > Kullanici	Sifresini Degistir	> Yeni	Kayit	Ekle	
epati						
	<tamam></tamam>	<iptal></iptal>				

Yeni şifre girilerek kullanıcı oluşturma işlemi tamamlanır.

Yonetim Paneli Ayarlari > Yeni sifreyi giriniz:	Kullanici	Sifresini	Degistir	> Yeni	Kayit	Ekle
<t< td=""><td>amam></td><td><ipt< td=""><td>tal></td><td></td><td></td><td></td></ipt<></td></t<>	amam>	<ipt< td=""><td>tal></td><td></td><td></td><td></td></ipt<>	tal>			

Not: Şifre ekranında şifre karakterleri görünmez.

Antikorda mevcut ağ arayüzlerinde web arayüzü erişimi akif ise pasif'e çekilme, pasif ise aktif'e çekilme işlemi yapılır.

Yonetim Paneli Ayarlari									
1 3 4	 Kullanici Sifresini Degistir Yonetim Paneli Servis Ayarlari Yonetim Paneli Erisim Ayarlari Arayuzdeki Kullanicilarin Engellerini Kaldir 								
	<pre></pre>								



Yönetim Paneli Erişim Ayarları web arayüzüne erişecek IP veya IP bloklarının ayarlandığı yerdir.



Yönetim paneline erişen IP veya IP bloklarının listelerini görmek veya güncellemek için*Listele/Güncelle/Sil* ile girilir.

Yonetim Pa	neli Ayarlari > Y	onetim Paneli Erisim Ayar	lari				
Listele / Guncelle / Sil 2 Yeni Kayit Ekleme Sihirbazi							
	< S <mark>ec</mark> >	< <mark>Geri</mark> >					

Yönetim paneline erişen IP blokları görüntülenmektedir.



Bu listede bulunan IP'yi veya IP bloklarını silebilir veya güncelleyebilirsiniz.

Yonetim Paneli Ayarlari 0.0.0.0/0 kaydi ile ne	> ya	<mark>Yonet</mark> pmak	iste	Paneli ersiniz	Erisim ?	Ayarlari	
< <mark>Guncelle></mark>	<	Sil	>	<	Iptal	>	

Yeni Kayıt Ekleme Sihirbazı ile yeni bir IP veya IP bloğu ekleyebilirsiniz.

Yonetim Paneli	Ayarlari > Yonetim Paneli Erisim Ayarlari
1	Listele / Guncelle / Sil <mark>Yeni Kayit Ekleme Sihirbazi</mark>
L	
	< S <mark>ec ></mark> < Geri >

Yönetim paneline erişecek IP veya IP bloğu eklenir.

Yonetim Pan IP	eli Ayarlari :	> Yonetim	Paneli	Erisim	Ayarlari	> Yeni	Kayit	Ekle
	<	Tamam>		< <mark>I</mark> pta	l>			-

Arayüzdeki Kullanıcıların Engellerini Kaldır Seçeneği, Arayüzdeki kullanıcıların bir şekilde girişi engellenmiş ise engellerini kaldırır.



Terminal

admin olarak SSH komutlarına erişim sağlanmaktadır.



Antikor SSH erişiminde mevcut olan komutlar bulunmaktadır.

ePati Siber Güvenlik Teknolojileri A.Ş. Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Teknopark İdari Binası Kat: 4 No: 411 Posta Kodu: 33343 Yenişehir / MERSİN



