epati

Sanal Ethernet - PPP

Ürün: Antikor v2 - Yeni Nesil Güvenlik Duvarı

Kılavuzlar

www.epati.com.tr

Sanal Ethernet - PPP



- 3G ve 4G modemler USB aracılığı ile Antikor'a bağlanabilmektedir.



- Sanal Ethernet - PPP yapılandırılırken bağlanan modem/modemler Antikor tarafından görülmekte ve **Modem Arayüzünde** listelenmektedir.



- **İnternet Servis Sağlayıcı** Bilgileri doğru girildiği takdirde; *kullanıcı adı, parola, çevirilecek numara* ve *Erişim Noktası Adı (APN)* otamatik olarak gelmektedir.



- Oluşturulan Sanal Ethernet - PPP için **Açıklama** girilir. (Zorunlu Alan)

Sanal Ethernet - PPP - Yeni Kayıt

Durum	Aktif	
Adı	Otomatik üretilecek...	
Modem Arayüzü	/dev/cuaU0.0 - HUAWEI Technology HUAWEI Mobile, class 0/0, rev 2.00/0.00, addr	
Açıklama	3g_modem	
İnternet Servis Sağlayıcı	Ülke	Türkiye
	Sağlayıcı	Vodafone
	Plan	Vodafone Internet
Kullanıcı Adı	vodafone	
Parola	•••••••••	
Çevirilecek Numara	*99#	
Erişim Noktası Adı (APN)	internet	
SIM Kartı PIN		
Şebekeyi Algılamak İçin Bekleme Süresi		
İhtiyaç Halinde Kullan	Pasif	
Boşta Kalma Zaman Aşımı		

İptal Kaydet

- 3G/4G modeminizin var ise **SIM kartı PIN** girilir, yoksa boş bırakılabilir.



- **Şebekeyi algılamak için bekleme süresi**, sunucu yapılandırma opsiyonlarına göre kullanıcı bir bekleme süresi belirleyebilir veya bu alan boş bırakılabilir. Boş bırakılması halinde bekleme süresi “0” olarak belirlenir.



- **İhtiyaç Halinde Kullan** varsayılanda pasif olarak gelmektedir. Aktif edildiği takdirde kullanıcıdan **Boşta Kalma Zaman Aşımı** girilmesi gerekmektedir. Girilmediği takdirde “0” olarak belirlenir. Bu alan kullanıcıların modem kullanılmadığı takdirde gereksiz internet kullanımını ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. Boşta kalan zaman aşımını geçtiği takdirde modem ile bağlantı **boşta kaldığı süre boyunca** kullanılmayacaktır.



- **Kaydet** butonuna basılarak tamamlanır.



- **Tanımları Uygula**, unutulmamalıdır.





- **Ethernet Atama** menüsüne tıklanır.
- Kullanılacak olan ethernet arayüzü seçilir.
- Ethernet Adı; Sanal Ethernet - PPP ‘de otomatik olarak üretilen değer seçilmelidir. (Bu örnek için ppp1)
- WAN tarafından web arayüzüne erişmek istiyorsanız;**Web Arayüz Erişimi** Aktif edilir.
- Açıklama yazılır.
- IP Ayarlarında ise **Otomatik IPv4 Al** ve **Otomatik IPv6 Al** mutlaka işaretlenmelidir.



- **Ethernet Atama** ayarları yapıldıktan sonra mutlaka **tanımlar** uygulanmalıdır.