

epati

Statik Yönlendirme

Ürün: Antikor v2 - Layer2 Tünelleme
Kılavuzlar

Statik Yönlendirme

Statik yönlendirmenin (static routing) yapıldığı bölümdür.

Statik Yönlendirme

[Yeniden Uygula](#) [Yenile](#) [+ Ekle](#)

[XLS](#) [CSV](#) [PDF](#) [Göster/Gizle](#) Sayfa Başı Kayıt Sayısı [Tamam](#) [Filtrele](#) [Filtreyi Temizle](#)

#	Durum	Hedef Ağ	Ağ Geçidi	Açıklama	İşlemler
1	Aktif	10.100.0.0/16	10.200.201.253	Yenişehir Route	Düzenle Sil
2	Aktif	10.102.0.0/16	10.200.201.253	Uç Nokta Route	Düzenle Sil

[<](#) [>](#) [1](#) [>](#)

Statik Yönlendirme Yeni Kayıt

Statik Yönlendirme - Yeni Kayıt

Durum Aktif

Hedef Ağ

Ağ Geçidi

Açıklama

[İptal](#) [Kaydet](#)

ALAN	AÇIKLAMA
Durum	Aktif ya da pasif olma durumu seçilir.
Hedef Ağ	Yönlendirilecek hedef ağ yazılır.
Ağ Geçidi	Ağ geçidi yazılır.
Açıklama	Açıklama yazılır.

