

epati

Eriřim / Oturum Ayarları

Ürün: Antikor v2 - Yeni Nesil Güvenlik Duvarı
Kılavuzlar

Erişim / Oturum Ayarları

Antikor2 NGFW Web yönetim arayüzü üzerindeki Oturum Ayarları ve Erişebilen Ağların yapılandırılması aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.

Erişim/Oturum Ayarları

Oturum Ayarları

Trafiği Logla Kapalı

Sertifika Bazlı Kimlik Doğrulama Kapalı

Harici Kaynaklardan Kimlik Doğrulama Kapalı

Eş Zamanlı Oturum Açma Açık

Çalışma Modu

Giriş Feragatnamesi Kapalı

SSH Karşılama Ekran Durumu Kapalı

Erişebilen Ağlar

#	IP Adresi	Açıklama	İşlemler
1	0.0.0.0/0		<input type="button" value="Düzenle"/> <input type="button" value="Sil"/>

Oturum Ayarları

Oturum Ayarları

Trafiği Logla Kapalı

Sertifika Bazlı Kimlik Doğrulama Kapalı

Harici Kaynaklardan Kimlik Doğrulama Kapalı

Eş Zamanlı Oturum Açma Açık

Çalışma Modu

Giriş Feragatnamesi Kapalı

SSH Karşılama Ekran Durumu Kapalı


ALAN	AÇIKLAMA
Her Yerden Erişim	IP adresi kısıtlaması olmadan herhangi bir IP adresinden Antikor arayüzüne erişim sağlanabilir.
Kısıtlı Erişim	Belirli IP adres(ler)i veya network adres(ler)inden erişim sağlanabilir.
Trafiği Logla	Yönetim paneli erişim logları, Oturum Geçmişi ve Dinamik Raporlar altında Yasaklanan Kullanıcı Raporlarına kaydedilir.
Sertifika Bazlı Kimlik Doğrulama	Yönetim Paneli Kullanıcılarında Yönetim paneli kullanıcıları için oluşturulan sertifika ile giriş yapılmasını sağlar. Bu özellik sayesinde sertifika bulunmayan kullanıcılar arayüze erişemez.
Harici Kaynaklardan Kimlik Doğrulama	Harici kaynaklardan doğrulama işlemlerini aktif eder.
Eş Zamanlı Oturum Açma	Eş zamanlı oturum açma kısıtlamaları yapılandırılabilir.
Giriş Feragatnamesi	Kullanıcıların giriş yapmadan önce onaylaması gereken feragatname metni görüntülenir.
SSH Karşılama Ekran Durumu	SSH parola girişinden önce kullanıcının göreceği karşılama ekranı metni görüntülenir.

Giriş Feragatnamesi

Feragatname metni, kullanıcıların giriş yapmadan önce kabul etmeleri gereken şartları belirler.

Giriş Feragatnamesi

Açık



DİKKAT!!!
YETKİLİ DEĞİLSENİZ GİRİŞ DENEMESİ YAPMAYINIZ!
DİKKAT!!!
Yapılan tüm işlem ve denemeler kayıt altına alınmaktadır. Parola zorlaması vb. her türlü girişim hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Giriş Feragatnamesi

DİKKAT!!!
YETKİLİ DEĞİLSENİZ GİRİŞ DENEMESİ YAPMAYINIZ!
DİKKAT!!!
Yapılan tüm işlem ve denemeler kayıt altına alınmaktadır.
Parola zorlaması vb. her türlü girişim hakkında yasal işlem
başlatılacaktır.

Onayla

İptal

ePati Siber Güvenlik © 2016 - 2024

Dil Seçiniz : tr en

SSH Karşılama Ekranı

SSH Karşılama Ekranı, SSH parola girişinden önce kullanıcıya görünen özel mesajı içerir.

SSH Karşılama Ekran Durumu

Açık



DİKKAT!!! YETKİLİ DEĞİLSENİZ GİRİŞ DENEMESİ YAPMAYINIZ!!

Yapılan tüm işlem ve denemeler kayıt altına alınmaktadır. Parola zorlaması vb. her türlü girişim hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Kaydet

```
ePati@ :~$ ssh root@ -p 2222 -p 2222
DİKKAT!!! YETKİLİ DEĞİLSENİZ GİRİŞ DENEMESİ YAPMAYINIZ!!
Yapılan tüm işlem ve denemeler kayıt altına alınmaktadır. Parola zorlaması vb. her türlü girişim hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
```

Erişebilen Ağlar

Oturum Ayarları bölümünde **Kısıtlı Erişim** seçeneği aktif edildiğinde, hangi IP adreslerinin erişim izni verileceği burada belirtilir.

Erişebilen Ağlar

Yenile + Ekle

XLS CSV PDF

#	IP Adresi	Açıklama	İşlemler
1	0.0.0.0/0		Düzenle Sil

« < 1 > »

Git

Erişebilen Ağlar - Yeni Kayıt

Yönetim Paneli Ayarları - Yeni Kayıt

IP Adresi

IPv4

Açıklama

İptal

Kaydet

ALAN	AÇIKLAMA
IP Adresi	Erişim izni verilecek olan IP adresi veya network adresi buraya yazılır.

ePati Siber Güvenlik Teknolojileri A.Ş.
Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü
Teknopark İdari Binası Kat: 4 No: 411
Posta Kodu: 33343 Yenişehir / MERSİN

www.epati.com.tr
bilgi@epati.com.tr
+90 324 361 02 33
+90 324 361 02 39

