

epati

LLDP Ayarları

Ürün: Antikor v2 - Yeni Nesil Güvenlik Duvarı
Kılavuzlar

LLDP Ayarları

LLDP, ağlarda kendi makinemizin komşularına yayınladıkları ve komşuları hakkında bilgi sahibi oldukları standart bir metoddur. LLDP bağlantısı için ayarlar bu menüde yapılmaktadır. Gerekli ayarlar yapıldıktan sonra Anlık Gözlem menüsü altında bulunan [LLDP Durumundan](#) gözlem yapılabilmektedir.

LLDP Ayarları Kaydet

Networkler

Sistem Adı

Sistem Açıklaması

Ayarları kaydedip, tanımları uyguladıktan sonra [LLDP Durumu](#) sayfasından gözlem yapabilirsiniz.

ALAN	AÇIKLAMA
Networkler	LLDP ayarlarına hangi ethernet arayüzlerinin dahil edildiği belirtilmelidir.
Sistem Adı	Komşunun göreceği sistemin adı yazılmalıdır.
Sistem Açıklaması	Komşunun göreceği sistemin açıklaması yazılmalıdır.

Switchte Yapılan Ayarlama (LLDP)

```
epati(config)# lldp run
epati(config)# show lldp info remote-device

LLDP Remote Devices Information

LocalPort | ChassisId          PortId PortDescr SysName
-----+-----
20        | ac 1f 6b 6b ce b2  ac ... igb0   antiKor2.epati.com.tr

epati(config)#
```

Not: Yapılan ayarlama Cisco marka switchte yapılmıştır.

ePati Siber Güvenlik Teknolojileri A.Ş.
Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü
Teknopark İdari Binası Kat: 4 No: 411
Posta Kodu: 33343 Yenişehir / MERSİN

www.epati.com.tr
bilgi@epati.com.tr
+90 324 361 02 33
+90 324 361 02 39

