

epati

Ürün Güvenli Kullanım ve Yaşam Döngüsü Kılavuzu

Ürün: Antikor v2 - Yeni Nesil Güvenlik Duvarı
Kılavuzlar

title: urun guvenli kullanim ve yasam dongusu kılavuzu

Ürün Güvenli Kullanım ve Yaşam Döngüsü Kılavuzu

Bu sayfa, ürünün güvenli bir şekilde devreye alınması, kullanım ömrü boyunca yönetilmesi, güncellenmesi ve kullanım dışı bırakılması sırasında uygulanması gereken güvenlik adımlarını açıklar ve ilgili dokümanlara yönlendirir.

1. İlk Devreye Alma ve Güvenli Kullanım

Ürünü kullanmaya başlamadan önce ve kullanım süresince aşağıdaki güvenlik önlemlerine uyulmalıdır:

- İlk girişte yönetici şifresi mutlaka değiştirilmelidir.
- Yönetim arayüzüne yalnızca **HTTPS (TLS)** üzerinden erişilmelidir.
- Kullanıcı hesapları ve roller “**minimum yetki prensibi**”ne göre düzenlenmelidir.
- Harici servis bağlantılarında (LDAP, RADIUS, Syslog vb.) güvenli bağlantı seçenekleri tercih edilmelidir.
- Güvenlik duvarı ve NAT politikaları sadece gerekli trafiğe izin verecek şekilde yapılandırılmalıdır.
- Log kayıtları düzenli olarak izlenmeli, şüpheli aktiviteler takip edilmelidir.

Kurulum / Kullanım Kılavuzu:

<https://kitaplik.epati.com.tr/kilavuzlar/antikor-v2-yeni-nesil-guvenlik-duvari/kurulum-kilavuzu/>

2. Üründe Yapılan Değişikliklerin Veri Güvenliğine Etkisi

Yapılandırma değişiklikleri sistem güvenliğini doğrudan etkileyebilir:

- Güvenlik duvarı kuralları, NAT ayarları ve kimlik doğrulama profilleri ağ trafiğinin yönünü ve erişim izinlerini değiştirir.
- Yanlış yapılan bir değişiklik yetkisiz erişime, servis kesintisine veya log kaybına yol açabilir.
- Ürün üzerinde yapılan tüm değişiklikler **Konfigürasyon / Değişiklik Logları (audit log)** üzerinden izlenebilir.

Değişiklik / Konfigürasyon Logları:

<https://kitaplik.epati.com.tr/kilavuzlar/antikor-v2-yeni-nesil-guvenlik-duvari/raporlar/sistem-yonetim-raporlari/>

3. Güvenlik Güncellemelerinin Yüklenmesi

Ürün, güvenlik yamaları ve firmware/imza güncellemeleri için dahili bir **Güncelleme Servisi** içerir.

- Güncellemeler **sistem üzerindeki güncelleme servisi** kullanılarak güvenli şekilde yüklenmelidir.
- Güncelleme öncesinde yapılandırma yedeği alınması önerilir.

- Güncelleme sonrası servislerin alıřır durumda olduėu doėrulanmalıdır.
- Tm srm notları ařaėıdaki baėlantıda yer almaktadır:

Srm Notları:

<https://kitaplik.epati.com.tr/kilavuzlar/antikor-v2-yeni-nesil-guvenlik-duvari/surum-notlari/>

Yedekleme & Geri Ykleme:

<https://kitaplik.epati.com.tr/kilavuzlar/antikor-v2-yeni-nesil-guvenlik-duvari/araclar/yedekle-geri-yukle/>

4. rnn Gvenli Kullanımdan Kaldırılması

rn kullanım dıřı bırakılmadan nce ařaėıdaki adımlar uygulanmalıdır:

- Cihaza ait yapılandırma dosyaları ve kullanıcı verileri gzden geirilmelidir.
- Gerekli grlyorsa yapılandırma yedeėi alınmalıdır.
- Kullanıcı verilerini ierebilecek tm kayıtlar cihazdan **gvenli řekilde silinmelidir** (loglar, kimlik doėrulama verileri, yapılandırmalar vb.).
- Cihaz bařka bir ortamda kullanılacaksa tm eriřim bilgileri varsayılan hle getirilmelidir.
- Ynetim eriřimi, sertifikalar veya API anahtarları kullanıldıysa bunlar devre dıřı bırakılmalıdır.

Bu talimatlar, rnn tm yařam dngs boyunca gvenli bir řekilde kullanılmasını saėlamak amacıyla hazırlanmıřtır.

ePati Siber Gvenlik Teknolojileri A.ř.
Mersin niversitesi iftlikky Kamps
Teknopark İdari Binası Kat: 4 No: 411
Posta Kodu: 33343 Yeniřehir / MERSİN

www.epati.com.tr
bilgi@epati.com.tr
+90 324 361 02 33
+90 324 361 02 39

